

Link do produktu: <https://aras2.pl/tasma-bentonitowa-waterstop-2025-5m-hydroizolacja-p-263.html>



TAŚMA BENTONITOWA WATERSTOP 20/25 5M HYDROIZOLACJA

Cena brutto

85,10 zł

Cena netto

69,19 zł

Opis produktu



Taśma pęczniąco - uszczelniająca WATERSTOP RX

20x25 - długość: 5M

Taśma służy do uszczelniania poziomych i pionowych przerw roboczych w konstrukcjach żelbetonowych.

Pod wpływem wody taśmy pęcznią, a następnie żelują, wypełniając przy tym dokładnie rysy i pory w betonie.

Mocowana jest do podłoża przy pomocy siatki z drutu lub gwoździ do betonu.

5 mb TAŚMY BENTONITOWEJ.

NA INNYCH NASZYCH AUKCJACH INNE AKCESORIA SZALUNKOWE

szybki montaż:

1. Powierzchnia musi być **czysta, sucha** i wolna od przylegających zanieczyszczeń. Należy usunąć oleje, smary oraz zstałą wodę.
2. Taśmę należy przyciąć na wymaganą długość i umieścić w przerwie roboczej. Powinno się stosować odcinki **o możliwie maksymalnej długości**, aby zminimalizować liczbę połączeń. Odległość od krawędzi powinna wynosić **80 mm**.
3. Po ułożeniu taśmy na powierzchni mocuje się ją do podłoża **przy pomocy stalowej siatki i gwoździ**, zabezpieczając tym samym przed przesunięciem podczas betonowania
4. Połączenie taśmy należy układać na styki. **Nie powinno** się układać taśmy bentonitowej na zakładkę.
5. Podczas betonowania taśmy powinny być suche i niespęzniałe. W przypadku podejścia wody lub opadów i znacznym spęczeniu, **taśmy należy wymienić na nowe**.

cechy:

- zastosowanie na gładkich, jak i nieregularnych powierzchniach.
- bezproblemowa i szybka instalacja.
- Możliwość popelnienia błędów wykonawczych jest ograniczona do minimum.
- Dzięki formie plasteliny istnieje możliwość zastosowania taśmy do celów nietypowych
- Taśma posiada papierowy pasek zabezpieczający

dane techniczne:

- **Materiał:** Bentonit-kauczuk
- **Ilość w opakowaniu:** 5 mb
- **Zużycie taśmy:** 1mb na 1m
- **Kolor:** Czarny

zalecenia:

- Taśma należy przybijać do podłoża **co 30 cm**
- Do przybijania można wykorzystać **gwoździe do betonu**.
- Do powierzchni metalowych należy użyć kleju montażowego
- Połączenia końców **należy układać "do czoła"**